

新建区雨虹瓷砖胶

发布日期：2025-10-02 | 阅读量：8

雨虹铺贴系列□C100强力型瓷砖胶：适用于室内铺贴吸水率大于3%的瓷砖，如釉面砖等
□C200比较强力（玻化砖）型瓷砖胶：适用于室内铺贴吸水率大于0.2%的瓷砖，如玻化砖等
□C300石材型瓷砖胶：适用于室内铺贴天然及人造石材，也可用于普通马赛克的粘贴□C400比较强力（全玻化砖）型瓷砖胶：适用于室内外铺贴各种瓷砖□B100双组分玻化砖背胶：用于玻化砖背面的背涂处理，可释放大部分瓷砖胶与玻化砖之间产生的应力，对于普通瓷砖胶与玻化砖之间粘结起到很好过渡效应，能有效杜绝玻化砖的空鼓，掉砖现象。无尘玻化砖瓷砖胶（防霉）：是以质优的水泥为无机胶凝材料，精制砂为骨料，并添加多种功能型添加剂配制而成的粉状环保型瓷砖胶，适用于室内外铺贴吸水率大于0.2%的瓷砖，具有比较强抑尘力抗下滑，粘结强度高，不空鼓，施工方便，环保等特点。无尘超易贴瓷砖胶（防霉）：是以质优水泥为胶凝材料，精致砂为骨料，并添加多种多功能型添加剂配制而成的粉状环保型瓷砖胶。适用于室内铺贴吸水率大于3%的瓷砖，具有粘结强度高，不空鼓，施工方便等特点。屋面的保温层和防水层严禁在雨天、雪天和五级风及以上时施工。新建区雨虹瓷砖胶

防水施工是指各种防水施工工艺。包括屋面防水、地下室防水、卫生间防水、外墙防水、地铁防水等。防水施工概况：（一）、本工程防水施工项目主要包括：①地下室防水施工；②屋面防水施工；③卫生间防水施工；④阳台防水施工。地下室防水施工：外防外贴法施工、外防内贴法施工、离壁式衬砌防水施工等。根据《地下工程防水技术规范》，建筑应有严格防水措施地下防水等级为一级。①、地下室外墙护结构防水项目分为砼结构工程、抗渗砼结构自防水。地下室基础底板抗渗等级为0.6Mpa防水结构砼的配比应通过实验室确定，抗渗等级应比设计等级高一级。②、基础底板防水层为两道，采用卷材—涂料相结合防水方案。卷材采用1.5mm厚三元乙丙橡胶防水卷材，防水涂料采用2mm厚聚氨脂防水涂料。③、地下室外墙护结构除地下室外墙抗渗砼结构自防水外，同样两道防水层，采用卷材—涂料相结合防水方案，卷材采用1.5mm厚三元乙丙橡胶防水卷材，防水涂料采用2mm厚聚氨脂防水涂料。防水层的保护层采用40厚聚苯板。侧墙保护层以外开挖1米以内采用2：8灰土分层夯实回填。④、地下室顶板不在上部建筑主体内时，顶板上应作防水，防水层同样采用卷材—涂料相结合防水方案，防水层保护层为50mm厚C20细石砼。南昌雨虹卷材地下室所有一切的防水材料，必须是有经过人防质监部门认可发有准用证的防水材料。

防水施工技术要点：1、材料准备及技术质量要求，①、地下室所有一切的防水材料，必须是有经过人防质监部门认可发有准用证的防水材料。②、地下防水、卫生间防水工程所用的防水材料必须有经过国家质量检验过的产品合格证书和性能检查报告，材料的品种、规格、性能等应符合现行国家产品标准和设计要求。不合格的材料坚决不得在工程中使用。③、屋面工程所采用的防水、保温隔热材料应有产品合格证书和性能检测报告，材料的品种、规格、性能等应符合现行

国家产品标准和设计要求。2、防水材料的复试、质量把关，所有用于防水工程的材料，包括粘接专门使用胶，都必须送到材料实验室先作材料复试检验，检验合格后，方可用于本工程。

女儿墙部位渗漏防治措施，及施工技术要点。①、女儿墙转角处应作 $R>150$ 的圆弧，附加层不得漏贴，并逐层做好隐蔽验收。②、墙体为砼时，卷材收头可在混凝土墙上留倒梯形凹槽，泛水高度应不小于250mm，下口深度15mm。用钉子钉牢并用C20细石砼加微膨胀剂填密实然后在其上钉两块防腐木条，粘贴铝合金“【”形压条作装饰条，并在铝合金“【”形压条上下口与砼墙面交接处，满打密封胶以起防水作用。同时铝合金“【”形压条下部做成鹰嘴以利排水。卫生间防水层1.5mm厚聚氨脂防水涂料，防水层上为带有坡度的细石砼保护层。

出现渗漏部位的施工技术要点及做法：屋面防水材料必须严格按设计文件注明的防水材料品种、规格、性能的要求选用防水材料。使用前必须严格经过复试合格后方可使用。严禁使用未经国家检测部门检验的防水材料，选用的防水材料除产品合格证外，其材料的耐久性必须符合设计要求的使用年限。精心设计的同时实施精心管理，精心施工。防水施工操作人员，必须具有防水特殊作业工种的岗位证书，无证人员不许上岗操作，以保证施工质量。屋面防水容易产生渗漏部位：施工技术要点及做法如下，1、屋面卷材起鼓、开裂、张嘴防治的措施及要点：严格控制基层及保护层的含水率，待基层干燥后，再铺设保温层及防水层。如基层及保温层含水率大于规范要求，必须设排槽、排气孔。在女儿墙与屋面连接处做圆弧，圆弧半径 R 应不小于150mm，以保证卷材基层粘接牢固不得漏贴附加层。按规范要求施工，严格控制卷材长、短边搭接长度。出屋面管道补孔工作应在做屋面防水层前完成，包括穿层管补孔。濂溪区东方雨虹屋面防水补漏

卫生间、厨房等都是需要做好防水工作，这样才不容易出现漏水的问题。新建区雨虹瓷砖胶

穿墙群管的防水：土建和安装应会审、核对相关图纸，以免遗漏和差错。严格按图纸要求施工。图纸无要求时在征得设计者同意后，做到：①墙管道孔均采用比穿墙管径大100mm得防水套管预留，防水套管中部3mm厚200mm宽钢板止水环，钢板止水环根部粘接 15×15 mm膨胀橡胶止水条。穿外墙的管道与防水套管之间的空隙用水泥石棉或防水砂浆嵌填。②外墙部位与套管之间的空隙用石棉热沥青嵌填严实。防水涂料施工方法、工艺及技术措施。地下室底板，地下室外墙防水层两道。采用2mm厚聚氨脂防水涂料，卷材采用三元乙丙橡胶防水卷材1.5mm厚。1. 地下防水工程的防水层，均应在地基及结构验收合格后施工。2. 地下室底板防水工程施工期间，地下水位应降至防水工程底部的标高以下，不小于300mm，直至防水工程全部完成为止。新建区雨虹瓷砖胶

江西锦庭建新建材有限公司是一家有着雄厚实力背景、信誉可靠、励精图治、展望未来、有梦想有目标，有组织有体系的公司，坚持于带领员工在未来的道路上大放光明，携手共画蓝图，在江西省等地区的建筑、建材行业中积累了大批忠诚的客户粉丝源，也收获了良好的用户口碑，为公司的发展奠定的良好的行业基础，也希望未来公司能成为*****，努力为行业领域的发展奉献出自己的一份力量，我们相信精益求精的工作态度和不断的完善创新理念以及自强不息，斗志昂扬的企业精神将**江西锦庭建新建材供应和您一起携手步入辉煌，共创佳绩，一直以来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，员工精诚努力，协同奋取，以品质、服务来赢

得市场，我们一直在路上！